



KARMØY
KOMMUNE

Foring av kum

Toppen av slamavskilleren/reuseanlegget skal alltid ligge over bakkenivå. Er lokket lavere enn terrenget rundt, vil det føre til at fremmedvann som eksempelvis overvann/regnvann trenger inn i tanken. Da vil en få mengder av vann i tanken som fører til kort oppholdstid og oppvirvling av slam som fører til slamflukt via utløpet.

Hva gjør jeg?

Det må settes på forhøyning på tank, for å få lokk over bakkenivå. Eksempelvis kan det brukes justeringsring i betong for betongkummer og halsforlenger i glassfiber for glassfibertanker. Husk at det må tettes mellom eksisterende tank og forhøyning med pakning eller lignende for å hindre fremmedvann å trenge inn.

Etter utført utbedring skal det sendes inn bildebevis. Adresse og merking for sending av utført arbeid står beskrevet i mottatt brev.